

TELEMANDO DE SUSTITUCIÓN DIRECTA

Para TV **GRUNDIG**



Gracias por adquirir el mando a distancia MAN3103. Inserte las pilas en el compartimento y pruebe el mando. Si las funciones del TV funcionan correctamente, el mando se puede utilizar directamente sin configurarlo, si no funciona correctamente debe configurarlo antes, con los siguientes métodos.

Configuraciones del mando a distancia

El mando a distancia tiene 2 métodos de configuración, elija cualquiera de ellos.

Introducción de código

Encienda su televisor manualmente, deje que el mando a distancia apunte al televisor y luego busque el código del mando a distancia correspondiente en su televisor en la "Tabla de códigos".

Presione el botón "POWER" e "INPUT" juntos, cuando el indicador led se encienda, luego suelte, e ingrese el código correspondiente. El indicador led se apagará y el ajuste habrá finalizado.

Compruebe que las funciones del TV funcionan correctamente. De lo contrario, repita el paso 2 hasta encontrar el código adecuado.



MAN3103

Búsqueda automática del código

Encienda su televisor manualmente. Apunte el mando a distancia al televisor. Pulse el botón "POWER" y manténgalo pulsado, tras 6 segundos, el indicador led parpadeará lentamente y el mando a distancia pasará al modo de búsqueda automática. Cuando aparezca el icono de volumen en su televisor, suelte el botón. El indicador led se apagará y la configuración habrá finalizado.

Compruebe que las funciones del TV funcionan correctamente. De lo contrario, repita el paso 2 hasta encontrar el código adecuado.

Información técnica

Distancia de uso efectiva: 10 metros aproximadamente
Alimentación: 2 baterías AAA.
El mando a distancia no perderá su memoria cuando reemplace las baterías.

MODELOS ORIGINALES	CÓDIGO NUMÉRICO
beko	000
ARCELIK BEKO LED LCD 1 ARCELIK BEKO 3D LCD LED ARCELIK BEKO LED LCD GRUNDIG TP7187R(TP7) T1252	001
RM-283C CODE 01 RM-906C CODE 01	002
RM-283C CODE 02 RM-906C CODE 02	003
RC-GD1	004
RM-4280	005
RM-7080	011
RC2134602	014
GRUNDIG RC-YE1 GRUNDIG	015
5202	016
5609	017
5666	018
9803	019
31028	020
32740	021
7294	022
14198	023
31029	024
7293	025
5828	026
4106	027
5181	028
5180	029

TELEMANDO DE SUSTITUCIÓN DIRECTA

Para TV **GRUNDIG**



MAN3103



Thank you for purchasing the MAN3103 remote control. Insert the batteries into the compartment and test the controller. If the TV functions work correctly, the remote can be used directly without configuring it, if it does not work correctly you must configure it first, with the following methods.

Remote control settings

The remote control has 2 setting methods, choose any of them.

Entering the code

Turn on your TV manually, let the remote control point at the TV, and then find the corresponding remote control code on your TV in the "Code Table".

Press the "POWER" and "INPUT" button together, when the LED indicator lights up, then release, and enter the corresponding code. The LED indicator will turn off and the adjustment is complete.

Check that the TV functions are working correctly. Otherwise, repeat step 2 until you find the appropriate code.

Automatic code search

Turn on your TV manually. Point the remote control at the TV.

Press the "POWER" button and hold it for 6 seconds. The LED indicator will flash and the remote control will enter auto search mode. When the volume icon appears on your TV, release the button. The LED indicator will turn off and the configuration is complete. Check that the TV functions are working correctly. Otherwise, repeat step 2 until you find the appropriate code.

Technical information

Effective use distance: approximately 10 meters
Power: 2 AAA batteries.
The remote control will not lose its memory when you replace the batteries.



Obrigado por adquirir o controle remoto MAN3103. Insira as baterias no compartimento e teste o controlador. Se as funções da TV funcionarem corretamente, o controle remoto pode ser usado diretamente sem configurá-lo; se não funcionar corretamente, você deve configurá-lo primeiro, com os seguintes métodos.

Configurações de controle remoto

O controle remoto possui 2 métodos de configuração, escolha qualquer um deles.

Digitando o código

Ligue sua TV manualmente, deixe o controle remoto apontar para a TV e, em seguida, encontre o código do controle remoto correspondente em sua TV na "Tabela de Códigos".

Pressione os botões "POWER" e "INPUT" juntos, quando o indicador LED acender, solte e digite o código correspondente. O indicador LED apagará e o ajuste será concluído.

Verifique se as funções da TV estão funcionando corretamente. Caso contrário, repita o passo 2 até encontrar o código apropriado.

Pesquisa automática de código

Ligue sua TV manualmente. Aponte o controle remoto para a TV.

Pressione o botão "POWER" e segure-o por 6 segundos. O indicador LED piscará e o controle remoto entrará no modo de busca automática.

Quando o ícone de volume aparecer na sua TV, solte o botão. O indicador LED apagará e a configuração será concluída.

Verifique se as funções da TV estão funcionando corretamente. Caso contrário, repita o passo 2 até encontrar o código apropriado.

Informações técnicas

Distância de uso eficaz: aproximadamente 10 metros

Alimentação: 2 pilhas AAA.

O controle remoto não perderá a memória quando você substituir as pilhas.

