

# TELEMANDO DE SUSTITUCIÓN DIRECTA

Para TV **HISENSE**



Gracias por adquirir el mando a distancia MAN3104. Utilícelo directamente cuando inserte las baterías. Si no funciona correctamente, intente realizar la configuración de la siguiente manera.

## Introducción de código

Busque en la tabla de códigos, el correspondiente a su modelo. Presione el botón "POWER" y el botón numérico correspondiente y luego suelte los dos botones y pruebe las funciones, si no funciona correctamente, repita el proceso con otro código.

MODELOS ORIGINALES	CÓDIGO NUMÉRICO
EN2B27, ER-31607R, ER-22655HS, ER-22642R, ER-22641R, EN-22652A, EN2h27B, EN2h27hs, EN2S27D, EN2BC27B, EN2BE27D, EN2A27ST, EN2AJ27H, EN2BN27H, EN2G27, ERF2A60, JM59, EN2BK27S, EN2BE27S, EN-31906D	+
EN-31603B	+
EN-21662B, EN-32963HS, EN-31603A, ER-32961HS	+
EN-21662	+
EN-31907	+
ER-22654	+
ER-22601A	+
EN2B27DF, EN2B27D, EN2BB27H, EN2D27D, EN2X27HS, RCR30, RCR31, CT-8549	+
EN2S27D	+

# TELEMANDO DE SUSTITUCIÓN DIRECTA

Para TV **HISENSE**



**MAN3104**



Obrigado por ter adquirido o comando MAN3104. Utilize-o diretamente ao inserir as pilhas. Se não funcionar corretamente, tente configurar da seguinte forma.

## Introdução de código

Procure na tabela de códigos o código correspondente ao seu modelo.

Pressione o botão "POWER" e o botão numérico correspondente e depois solte os dois botões e teste as funções, se não funcionar corretamente, repita o processo com outro código.



Thank you for purchasing the MAN3104 remote control. Please use it directly when you insert the batteries. If it does not work properly, please try to set it up as follows.

## Code input

Look up the code corresponding to your model in the code table. Press the "POWER" button and the corresponding number button and then release the two buttons and test the functions, if it does not work properly, please repeat the process with another code.

