

## TELEMANDO DE SUSTITUCIÓN DIRECTA

Para TV **TCL**



Gracias por adquirir el mando a distancia MAN3105.

Mando a distancia para TV LCD/LED de la marca TCL.

Desliza la tapa trasera hacia abajo para instalar las baterías. Pruébalo después de instalar las baterías por primera vez, si todas las funciones son correctas, puede utilizar el mando directamente sin configuración, si no funciona correctamente debe configurarlo antes, con el siguiente método.

### Búsqueda automática

Encienda su televisor manualmente, apunte con el mando a distancia al TV.



MAN3105

Mantenga presionado el botón "MUTE" tras aproximadamente 6 segundos el mando entrará en estado de búsqueda automática, por favor, preste atención a tu televisor, si aparece el icono de volumen suelte el botón "MUTE" la configuración ha terminado. Compruebe que las funciones del TV (excepto botón de ENCENDIDO y botón VOLUMEN) funcionan correctamente. Si no, repita los pasos 2 a 3, hasta encontrar el código adecuado.



## TELEMANDO DE SUSTITUCIÓN DIRECTA

Para TV **TCL**



MAN3105



Obrigado por ter adquirido o comando MAN3105.

Comando para TV LCD/LED da marca TCL.

Deslize a tampa traseira para baixo para instalar as pilhas.

Por favor, tente depois de instalar as baterias pela primeira vez, se todas as funções estiverem corretas, pode utilizar o controlador diretamente sem configuração, se não funcionar corretamente deve-se configurá-la primeiro, com o seguinte método.

### Pesquisa automática

Ligue a TV manualmente, aponte o

telecomando para a TV. Pressione e mantenha pressionado o botão "MUTE" após cerca de 6 segundos, o comando entrará no estado de pesquisa automática, preste atenção à sua TV, se o ícone de volume aparecer, solte o botão "MUTE", a configuração estará concluída. Verifique se as funções do televisor (exceto o botão POWER e o botão VOLUME) funcionam corretamente. Caso contrário, repita os passos 2 a 3 até encontrar o código apropriado.



Thank you for purchasing the MAN3105 remote control.

Remote control for TCL LCD/LED TV.

Slide the back cover down to install the batteries.

Please test it after installing the batteries for the first time, if all the functions are correct, you can use the remote directly without setting, if it does not work properly, you should set it up first, with the following method.

### Auto Search

Turn on your TV manually, point the remote control at the TV.

Press and hold the

"MUTE" button for about 6 seconds, the remote will enter auto search status, please pay attention to your TV, if the volume icon appears, release the "MUTE" button, the setting is finished. Check that the TV functions (except POWER button and VOLUME button) work properly. If not, repeat steps 2 to 3, until you find the right code.