




# Guía de inicio rápido Cámara con aplicación Android DVC-155+, DVC-165+


Inicio




1 Vaya a Google Play Store en su smartphone.




2 Pulse en la barra situada en la parte superior de la pantalla y teclee "AlectoCam".




3 Seleccione la aplicación AlectoCam.




4 Pulse Instalar. Asegúrese de que su tipo de cámara se menciona en la aplicación.




5 Pulse Aceptar.




6 Conecte la cámara a la alimentación. La luz roja de la cámara se encenderá.




7 Ahora, vamos a realizar una conexión directa con la cámara.




8 Vaya a Configuración en su smartphone.




9 Pulse Wi-Fi. El aspecto es algo diferente en cada smartphone.




10 Vaya con su smartphone al nombre de red "Alecto".




11 Inicie la aplicación AlectoCam.




12 Esta pantalla le llevará automáticamente a la siguiente pantalla.



13 Pulse + situado en la parte superior de la pantalla para añadir una cámara.




14 Pulse Código QR. En este caso, la Búsqueda de LAN no es posible.



15 Escanee el código QR situado en el interior de la tapa colocada en la parte inferior de la cámara. ¡No lo haga demasiado cerca!


16



Mantenga la selección en Cableada.

- 
- 
- 


17



Como Contraseña del dispositivo, teclee: **admin**.  
Pulse la marca de verificación situada en la esquina superior derecha.

- 
- 

18



La contraseña debe contener de 5-15 caracteres (letras y números). Confirme la contraseña y pulse la marca de verificación.

- 
- 


19



La cámara está ahora conectada. Visualice Online situado en la parte superior de la pantalla.  
Pulse la rueda dentada.

- 
- 


20



Pulse Red Wi-Fi.

- 
- 
- 

21



Seleccione su red Wi-Fi doméstica.

- 
- 
- 


22



Teclee la contraseña de su red Wi-Fi doméstica y pulse OK.

- 
- 
- 


23



Pulse OK.

- 
- 
- 


24



La cámara está ahora conectada a su red Wi-Fi doméstica. Visualice Online situado en la parte superior de la pantalla.

- 
- 


25



Cierre la aplicación. Vaya a Configuración en su smartphone y conéctese a su red Wi-Fi doméstica.

- 
- 


26



Pulse Wi-Fi. El aspecto es algo diferente en cada smartphone.

- 
- 
- 


27



Vaya con su smartphone a su red doméstica.

- 
- 
- 


28



Inicie la aplicación AlectoCam.

- 
- 
- 

29



Ahora ha vuelto a la pantalla de inicio de la aplicación.

- 
- 

30



¡Enhorabuena! La instalación ha finalizado.

- 
- 
- 

Para conocer todas las posibilidades de la aplicación, vaya a [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl). Busque el modelo de su cámara IP. En "Soporte técnico" encontrará un enlace al último Manual de la aplicación AlectoCam.


- 

- 

-

# Guía de inicio rápido Cámara con aplicación iOS DVC-154IP, DVC-164IP


Inicio




1 Vaya a AppStore en su smartphone.




2 Pulse Buscar situado en la parte inferior derecha de la pantalla.




3 Pulse en la barra situada en la parte superior de la pantalla y teclee "AlectoCam".




4 Pulse la aplicación AlectoCam.




5 Desplácese hacia abajo. Asegúrese de que su tipo de cámara se menciona en la aplicación.  
6 Pulse Instalar.




6 Conecte la cámara a la alimentación. La luz roja de la cámara se encenderá.




7 Ahora, vamos a realizar una conexión directa con la cámara.




8 Vaya a Configuración en su smartphone.




9 Pulse Wi-Fi. El aspecto es algo diferente en cada smartphone.




10 Vaya con su smartphone al nombre de red "Alecto".




11 Inicie la aplicación AlectoCam.



12 Esta pantalla le llevará automáticamente a la siguiente pantalla.




13 Pulse + situado en la parte superior de la pantalla para añadir una cámara.



14 Pulse Código QR. En este caso, la Búsqueda de LAN no es posible.




15 Tik in het pop-up scherm op *Sta toe*.  
Tapez OK dans l'écran pop-up.  
Tippen Sie im Popup-Bildschirm auf *Zulassen*.  
Pulse Permitir en la pantalla emergente.




● Escanee el código QR situado en el interior de la tapa colocada en la parte inferior de la cámara.  
● ¡No lo haga demasiado cerca!

- 
- 




● Mantenga la selección en Cámara cableada.

- 
- 




● Como Contraseña del dispositivo, teclee: **admin**.  
● Pulse la marca de verificación situada en la esquina superior derecha.

- 
- 




● La contraseña debe contener de 8-20 caracteres (letras y números). Confirme la contraseña y pulse la marca de verificación.

- 
- 




● La cámara está ahora conectada. Visualice Online situado en la parte superior de la pantalla.  
● Pulse la rueda dentada.

- 
- 




● Pulse Redes *WiFi*.

- 
- 




● Seleccione su red Wi-Fi doméstica.

- 
- 




● Teclee la contraseña de su red Wi-Fi doméstica y pulse Acceder.

- 
- 
- 




● Pulse la flecha de volver situada en la parte superior izquierda de la pantalla.

- 
- 




● La cámara está ahora conectada a su red Wi-Fi doméstica. Visualice Online situado en la parte superior de la pantalla.

- 
- 




● Cierre la aplicación. Vaya a Configuración en su smartphone y conéctese a su red Wi-Fi doméstica.

- 
- 




● Pulse Wi-Fi. El aspecto es algo diferente en cada smartphone.

- 
- 
- 




● Vaya con su smartphone a su red doméstica.

- 
- 
- 



● Inicie la aplicación AlectoCam.

- 
- 



● Ahora ha vuelto a la pantalla de inicio de la aplicación.

- 
- 

● Para conocer todas las posibilidades de la aplicación, vaya a [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl). Busque el modelo de su cámara IP. En "Soporte técnico" encontrará un enlace al último Manual de la aplicación AlectoCam.

- 
- 
-